

# Landis+Gyr

## Typ ZMB 120

So lesen Sie Ihren Zähler ab: Blättern Sie mit der schwarzen Taste durch das Menü – mit dieser Taste kann nichts verstellt werden. Klicken Sie durch das Display, bis die folgenden Positionen mit den relevanten Zählerständen erscheinen:

- 1T = Hochtarif (HT)
- 2T = Niedertarif (NT)



Für die Meldung der Zählerstände bitten wir Sie, das offizielle Ableseformular zu nutzen. Oder noch einfacher: Werden Sie Online-Kunde und teilen Sie uns die Werte mit wenigen Klicks via Kundenportal ([www.energieuster.ch/kundenportal](http://www.energieuster.ch/kundenportal)) mit. Registrieren Sie sich jetzt. Vielen Dank.

# Landis+Gyr

## Typ ZMD 120

Um Ihren Zähler abzulesen, müssen Sie fast nichts machen: Das Display wechselt automatisch das Register nach ein paar Sekunden. Warten Sie einfach ab, bis die folgenden Positionen mit den relevanten Zählerständen erscheinen:

- L1 = Hochtarif (HT)
- L2 = Niedertarif (NT)



Für die Meldung der Zählerstände bitten wir Sie, das offizielle Ablesformular zu nutzen. Oder noch einfacher: Werden Sie Online-Kunde und teilen Sie uns die Werte mit wenigen Klicks via Kundenportal ([www.energieuster.ch/kundenportal](http://www.energieuster.ch/kundenportal)) mit. Registrieren Sie sich jetzt. Vielen Dank.

# Landis+Gyr

## Typ ZMF 120 E350

So lesen Sie Ihren Zähler ab: Blättern Sie mit der grünen Taste durch das Menü – mit dieser Taste kann nichts verstellt werden. Klicken Sie durch das Display, bis die folgenden Positionen mit den relevanten Zählerständen erscheinen:

- 1.8.1
- 1.8.2

### Was bedeuten die Positionen?

- 1.6.7 Aktueller Verbrauch
- 1.8.1 Hochtarif-Bezug (HT)
- 1.8.2 Niedertarif-Bezug (NT)
- 1.8.0 HT- + NT-Bezug
- 2.8.1 HT-Rücklieferung (PV-Anlage)
- 2.8.2 NT-Rücklieferung (PV-Anlage)
- 2.8.0 HT- + NT-Rücklieferung (PV-Anlage)

Für die Meldung der Zählerstände bitten wir Sie, das offizielle Ableseformular zu nutzen. Oder noch einfacher: Werden Sie Online-Kunde und teilen Sie uns die Werte mit wenigen Klicks via Kundenportal ([www.energieuster.ch/kundenportal](http://www.energieuster.ch/kundenportal)) mit. Registrieren Sie sich jetzt. Vielen Dank.



# Landis+Gyr

## Typ ZMX i320 E450

Sie können Ihren Zähler auf zwei verschiedene Arten ablesen:

### Variante 1

Das Display wechselt automatisch das Register nach ein paar Sekunden. Warten Sie ab, bis die Positionen **1.8.1** sowie **1.8.2** erscheinen. Diese zeigen die relevanten Zählerstände.

### Variante 2

1. Drücken Sie kurz auf die grüne Taste.
2. Klicken Sie mit der grünen Taste weiter bis «Std\_dAtA» erscheint.
3. Halten Sie auf dem Menü «Std\_dAtA» die grüne Taste lange gedrückt (ca. 2 Sekunden).
4. Sie befinden sich nun im Standard-Datenmenü und können durch das Antippen der grünen Taste im Display zu den Ablesedaten **1.8.1** und **1.8.2** blättern. Bei Vorhandensein einer Solarstromanlage sind zusätzlich die Daten 2.8.1 und 2.8.2 relevant.

### Was bedeuten die Positionen?

- 1.6.7 Aktueller Verbrauch
- 1.8.1 Hochtarif-Bezug (HT)**
- 1.8.2 Niedertarif-Bezug (NT)**
- 1.8.0 HT- + NT-Bezug
- 2.8.1 HT-Rücklieferung (PV-Anlage)
- 2.8.2 NT-Rücklieferung (PV-Anlage)
- 2.8.0 HT- + NT-Rücklieferung (PV-Anlage)

Für die Meldung der Zählerstände bitten wir Sie, das offizielle Ableseformular zu nutzen. Oder noch einfacher: Werden Sie Online-Kunde und teilen Sie uns die Werte mit wenigen Klicks via Kundenportal ([www.energieuster.ch/kundenportal](http://www.energieuster.ch/kundenportal)) mit. Registrieren Sie sich jetzt. Vielen Dank.

Position                      Zählerstand

